

Gebruiker Handleiding

Premier 412/816/832

INS477








Texecom
Designed to Perform






Bediening van het systeem

Dit document behandelt de alledaagse bediening van uw alarm systeem, voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de Premier hoofdgebruiker handleiding.










Volledig inschakelen

Toets uw gebruikerscode in     gevolgd door de  toets. De 'gewapend' led zal pinken en de uitgangstonen zullen te horen zijn gedurende de uitlooptijd.





Deels inschakelen

Toets uw gebruikerscode in     gevolgd door de  toets. De 'gewapend' led zal traag pinken ter indicatie van de deel wapening.









Wapenen van één of meerdere partities

Toets uw gebruikerscode in     gevolgd door de  toets. Kies de partities die moeten gewapend worden door toetsen  -  in te drukken, en bevestig met . Druk  om stil te wapenen.






Ontwapenen tijdens de inlooptijd





Ga het gebouw binnen via de toegangsdeur. De inlooptonen zullen te horen zijn, ga naar het klavier en toets uw code in    .

Ontwapenen zonder inlooptijd






Ga naar het klavier en geef uw gebruikerscode in     gevolgd door de / toets. **Opgelet:** Indien uw systeem slechts uit één partitie bestaat is het niet nodig om op de / toets te drukken.

Overbruggen van zones








Geef uw gebruikerscode in     gevolgd door de  toets. Geef de zonenummer in die overbrugd moet worden bv. 02, 04 etc. Wanneer alle gewenste zones zijn ingegeven druk:

- / Om volledig te wapenen met de geselecteerde zones overbrugd
-  Om deels te wapenen met de geselecteerde zones overbrugd
-  Om terug te keren naar de ontwapende stand met de zones overbrugd









Reset van alarmen/fouten

Geef uw gebruikerscode in     en druk op .








Laatste alarm log

Geef uw gebruikerscode in  gevolgd door . U zal de zones zien die een alarm veroorzaakt hebben tijdens de laatste wapening. Druk  Om terug te gaan naar de ontwappende status.

















Bevestigen van service fouten

Wanneer de **Service** led begint te pinken, geef uw gebruikerscode in  gevolgd door . U krijgt nu alle service fouten te zien (zie tabel met service fouten achteraan). Druk  of  om de fout te bevestigen en terug te keren naar de ontwappende toestand.







Deurbel aan/uit zetten

Geef uw gebruikerscode in  gevolgd door  of  de deurbeltoon is hoorbaar ter bevestiging. Om de deurbel weer uit te zetten herhaalt u deze stappen, de fouttoon is hoorbaar ter bevestiging.

Wijzigen gebruikerscode

Geef uw gebruikerscode in  gevolgd door . Geef uw **nieuwe** gebruikerscode in  gevolgd door de  toets. Geef nogmaals uw **nieuwe** gebruikerscode in  om te bevestigen.



Stop doormelding

Geef uw gebruikerscode in  gevolgd door .


Bediening van het systeem via sneltoetsen

Als uw installateur dit heeft geprogrammeerd, kunnen de volgende functies uitgevoerd worden met sneltoetsen:


Volledig inschakelen

Druk op de  toets. De 'gewapend' led zal pinken en de uitgangstonen zullen te horen zijn gedurende de uitlooptijd.


Deels inschakelen

Druk op de  toets. De 'gewapend' led zal traag pinken om aan te tonen dat het systeem deels is ingeschakeld.

Overbruggen van zones

Druk op de  toets. Geef de zones in die overbrugd moeten worden bv. 02, 04 etc. Wanneer alle gewenste zones zijn ingegeven druk:

 Om volledig te wapenen met de geselecteerde zones overbrugd

 Om deels te wapenen met de geselecteerde zones overbrugd

☰ Om terug te keren naar de ontwapende stand met de zones overbrugd

Reset van alarmen/fouten

Druk op de ⏪ toets.

Service foutenuitlezen op led klavieren	
led	fout conditie
1	AC fout
2	Telefoonlijn fout
3	2-draads rook alarm
4	Box/aux sabotage: druk Ⓞ voor het type sabotage, led 1 – 3 licht op: led 1 = Paneel (Boxà sabotage) led 2 = Aux Tamper led 3 = Aux HU
5	Datum/tijd verlies
6	Zone sabotage/probleem druk Ⓟ om de zone nummer te zien:
7	klavier sabotage druk Ⓠ om het klavier nummer te zien:
8	Systeem fouten druk Ⓡ om het type fout te zien: led 1 = Output 1 fout led 2 = Output 2 fout led 3 = Sirene/LS fout led 4 = 2-draads rooksensoren fout led 5 = Aux zekering stuk led 6 = batterij fout led 7 = Service Timer/Zone duurtest gefaald led 8 = communicatie fout

Gebruiker codes aanmaken

Programmeren van gebruikers ⑧①①

De programmeer gebruikers functie geeft de hoofdgebruiker of gebruikers met de juiste toegang de mogelijkheid om nieuwe gebruikers aan te maken. Het aantal gebruikers dat kan geprogrammeerd worden is als volgt:

- Premier 412 32 gebruikers
- Premier 816 32 gebruikers
- Premier 832 64 gebruikers

Gebruiker 00 is de installateur en kan enkel gewijzigd worden door de installateur. Gebruiker 01 is de hoofdgebruiker code. Geen van beide kan gewist worden uit het systeem.

Elke gebruiker is toegewezen aan gebruiker opties 1, 2,3 en tekst.

Zie de volgende menu's

Gebruiker opties 1 ⑧①①

Gebruiker opties 1 kunnen worden aan en/of uitgezet voor een geselecteerde gebruiker, zodat het toegangsniveau kan gewijzigd worden.

De volgende opties zijn mogelijk:

① Partitie 1

Aan: de gebruiker heeft toegang tot partitie 1

Uit: de gebruiker heeft geen toegang tot partitie 1

② Partitie 2

Aan: de gebruiker heeft toegang tot partitie 2

Uit: de gebruiker heeft geen toegang tot partitie 2

③ Partitie 3

Aan: de gebruiker heeft toegang tot partitie 3

Uit: de gebruiker heeft geen toegang tot partitie 3

④ Partitie 4

Aan: de gebruiker heeft toegang tot partitie 4

Uit: de gebruiker heeft geen toegang tot partitie 4

⑤ Kan wapenen

Aan: De gebruiker kan de partities wapenen waar deze toegang tot heeft.

Uit: De gebruiker kan geen partities wapenen

⑥ Kan overbruggen

Aan: De gebruiker kan zones overbruggen in de partities waar hij toegang tot heeft.

Uit: De gebruiker kan geen zones overbruggen.

⑦ Kan ontwapenen

Aan: De gebruiker kan de partities ontwapenen waar deze toegang tot heeft.

Uit: De gebruiker kan geen zones ontwapenen.

De installateur code (gebr. 00) kan enkel ontwapenen als het systeem gewapend werd met de installateur code.

⑧ Kan gebruiker functies uitvoeren

Aan: De gebruikerscode heeft toegang tot de volgende gebruiker functies:

- reset
- zien alarm log
- zien service fouten
- deurbel aan/uit
- wijzigen eigen code

Uit: De gebruiker kan de bovenstaande functies niet uitvoeren.

Gebruiker opties 2 **⑧** **②**

Gebruiker opties 2 kunnen worden aan en/of uitgezet voor een geselecteerde gebruiker, zodat het toegangsniveau kan gewijzigd worden.

De volgende opties zijn mogelijk:

① Eenmalig code gebruik

Aan: De gebruikerscode kan slechts 1 maal gebruikt worden om het systeem te wapenen en te ontwapenen, nadat de toegangscode is gebruikt om het systeem uit te schakelen wordt deze automatisch gewist.

Uit: De gebruikerscode blijft geldig.

② Blokkeer code met controle timer 1

Aan: Wanneer controle timer 1 aan is zal de gebruikerscode niet aanvaard worden door het systeem. Als controle timer 1 uit staat zal de gebruikerscode normaal werken.

Uit: De gebruikerscode werkt altijd

③ Doormelding opening is aan

Aan: Het systeem zal een sluiting rapporteren naar de meldkamer wanneer deze gebruikerscode wordt gebruikt om te ontwapenen.

Uit: Het systeem zal geen opening rapporteren

④ Doormelding sluiting is aan

Aan: Het systeem zal een sluiting rapporteren naar de meldkamer wanneer deze gebruikerscode wordt gebruikt om te wapenen.

Uit: Het systeem zal geen sluiting rapporteren

⑤ Dwangcode

Aan: De gebruikerscode zal een HU alarm rapporteren naar de meldkamer wanneer deze toegangscode gebruikt wordt.

Uit: De gebruikerscode werkt normaal.

⑥ Activeer deurslot output

Aan: Als deze gebruikerscode wordt gebruikt zal het output type 'deurslot' geactiveerd worden voor 2 seconden.

Uit: Het gebruik van deze gebruikerscode zal de output niet activeren.

⑦ Legt globale HU/brand stil

Aan: Deze optie geeft de gebruiker de mogelijkheid om de sirene en de externe sirene voor alle partities te stoppen, ook als de gebruiker niet is toegewezen tot alle partities.

Uit: De gebruiker kan enkel de sirene stoppen van de partitie waartoe deze toegewezen is.

Gebruiker opties 3 ⑧ ③

Gebruiker opties 2 kunnen worden aan en/of uitgezet voor een geselecteerde gebruiker, zodat het toegangsniveau kan gewijzigd worden.

De volgende opties zijn mogelijk:

① Kan installateur code programmeren

Aan: De gebruiker heeft toegang tot gebruiker 00 (installateur) in het programmeer gebruiker menu

Uit: de gebruiker heeft geen toegang tot gebruiker 00.

② Kan NVM vergrendelen

Aan: De gebruiker kan de NVM vergrendelen en ontgrendelen. Indien deze is vergrendeld kan de laad default jumper niet meer gebruikt worden.

Uit: De gebruiker kan de NVM niet vergrendelen.

③ Toegang tot installateur programmeer menu

Aan: de gebruiker heeft toegang tot het installateur menu.

Uit: De gebruiker heeft geen toegang tot het installateur menu.

④ Testoproep transmissie

Aan: De gebruiker kan een testoproep sturen naar de meldkamer.

Uit: De gebruiker kan geen testoproep versturen.

⑤ Kan alarm/fout bevestigen

Aan: de gebruiker kan alarmen en service fouten bevestigen en resetten. Een gebruiker kan het systeem ontwapenen na alarm, ook al heeft de gebruiker geen 'kan ontwapenen' optie.

Uit: De gebruikerscode kan niet gebruikt worden om alarmen/fouten te bevestigen.

⑥ Gebruiker programmatie menu

Aan: De gebruiker heeft toegang tot de gebruiker programmatie menu (90-96).

Uit: De gebruiker heeft geen toegang tot dit menu.

⑦ Kan gebruikerscodes programmeren

Aan: De gebruiker kan gebruikerscodes wijzigen en aanmaken menu (80-85)

Uit: De gebruiker heeft geen toegang tot dit menu

⑧ Partities enkel van lokaal klavier

Aan: de gebruiker kan enkel worden gebruikt om partities die zijn toegewezen tot het klavier te wapenen of te ontwapenen.

Uit: De gebruiker kan alle partities die hem zijn toegewezen wapenen en ontwapenen van op elk klavier.

Gebruiker tekst (Enkel LCD)

Indien het systeem is uitgerust met een LCD klavier kan de gebruiker een tekst van 8 karakters toewijzen aan elke gebruiker. Deze tekst wordt gebruikt wanneer men het geheugen bekijkt.

Programmeren van standaard gebruikers ⑧ ⑤

Dit menu optie geeft u de mogelijkheid om standaard gebruikers aan het systeem toe te voegen. De gebruiker zal automatisch toegewezen worden aan de volgende opties:

Gebruiker opties 1:

- partitie 1
- kan wapenen
- kan ontwapenen
- kan overbruggen
- kan gebruikerfuncties uitvoeren

Gebruiker opties 2:

- doormelding opening is aan
- doormelding sluiting is aan
- legt globale HU/brand stil

Gebruiker opties 3:

- kan alarm/fout bevestigen

Texecom
www.texe.com

Texecom Limited, Bradwood Court, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire BB4 4PW, England.

© Texecom Limited 2007

INS477